

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Literatur & Handbücher



Bedienungsanleitung ab Bj. 04.82 - IHC 433, 533, 633, 733

Artikelnummer:

963852

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

37,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Eine umfangreiche Bedienungsanleitung im Format A4 mit vielen Abbildungen Daten und Zahlen inkl. Schaltplan.

- ab Bj: 4/82
- Inhalt:
 - Technische Daten
 - Armaturen und Bedienungshebel
 - Fahrerkabine
 - Fahrbetrieb (Anlassen und Abstellen des Motors, Abschleppen, Winterbetrieb)
 - Arbeitseinstellungen (Spurverstellung usw.)
 - Arbeitseinsatz (Zapfwelle, Anhängavorrichtung, Dreipunktaufhängung, Regelhydraulik, Frontlader)
 - Wartung (Wartungs- und Inspektionsplan, Abschmieren, Wartung von: Motor, Getriebe, Allrad, Regelhydraulik; Fahrgestell, elektrische Anlage)
 - Elektrische Anlage mit Schaltschema, Schaltplan,
 - Betriebsstörungen
 - usw...

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 33
433, 533, 633, 733

Zugehörige Artikel

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr